

Guía de tallas del Liner Alpha Basic

Consulte la siguiente tabla para obtener recomendaciones sobre como colocar los revestimientos de Alpha Basic. A continuación las circunferencias de las extremidades en la que se ajustarán los revestimientos, medidas a 6 cm (2,4 pulgadas) del extremos distal.

Tabla de tallas Alpha Basic

